

PARTYKOLOR Set



MANUEL UTILISATEUR

 **Starway**

T ABLE DES MATIÈRES

1 PRODUIT

1.1	INTRODUCTION.....	2
1.2	FONCTIONS DU PRODUIT.....	2
1.3	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	2
1.4	MISE EN GARDE DE SÉCURITE.....	3

2 OPERATION

2.1	MODES.....	4
2.2	MENU.....	4
2.3	PEDALIER.....	4
2.4	CANAUX DMX.....	4
2.5	MAITRE / ESCLAVE.....	5

1 PRODUIT

1.1 INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage intérieur. Utilisable pour des effets d'éclairage sur scène, en club, ... Equipé d'une entrée directe DMX 512, ce produit peut être utilisé avec n'importe quelle console. Ce produit peut également être utilisé seul grâce à ses modes automatiques et audio.

1.2 FONCTIONS DU PRODUIT

- * Kit comprenant 4 projecteurs, 1 barre d'accroche, 1 pied, 1 pédale de contrôle et leurs housse de transports
- * Mélange Rouge, Vert et Bleu
- * Mode DMX
- * Contrôle DMX indépendant de chaque projecteurs
- * Mode Audio
- * Mode Maitre/Esclave
- * Afficheur LCD

1.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage	220~240V...50Hz
Consommation	30W
Nombre de LEDs	81pcs (27 x Rouges / 27 x Vertes / 27 x Bleues) par projecteur
Canaux DMX	15
Temp. de fonctionnement	-20°~ +40°
Dimensions	865 x 55 x 225mm
Poids	7.8Kg

1.4 MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEILLEZ A LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions du présent manuel

SOYEZ PRUDENTS. RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES !

Avant la mise en service, soyez sûr que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil dans de parfaites conditions d'utilisations, l'utilisateur doit absolument suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent manuel.

Notez que les dommages dus à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, contactez votre revendeur.

IMPORTANT :

Le fabricant n'acceptera pas la responsabilité des dommages résultant de la non-observance de ce manuel ou de la modification de cet appareil.

- Ne jamais laisser le câble d'alimentation avec les autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.
- Ne jamais enlever les stickers informatifs du produit.
- Ne jamais laisser traîner les câbles.
- Ne pas insérer d'objets dans les aérations.
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.
- Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
- Ne pas secouer l'appareil, ne pas forcer sur le châssis de l'appareil lors de l'installation.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil constamment, il en résulterait une usure précoce de l'appareil.
- Mettez cet appareil sous tension uniquement après avoir vérifié que le boîtier est correctement fermé et que toutes les vis sont fermement vissées.
- N'utilisez cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Evitez tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.
- Fermer les capots lors de l'utilisation de l'appareil
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre la ventilation.
- Toujours déconnecter l'appareil du secteur s'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
- Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond à celle requise par l'appareil.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni pincé ou endommagé. Vérifiez l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation périodiquement.
- Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnectez le immédiatement du secteur et contactez un technicien qualifié pour vérifier l'appareil.
- Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne l'allumez pas immédiatement, la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de l'allumer.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement. Emballez-le, (de préférence dans son emballage d'origine), et retournez-le à votre revendeur pour réparation.
- Utilisable par un adulte exclusivement, cet appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Utilisez exclusivement des fusibles de valeurs identiques pour le remplacement
- Les réparations, les connections électriques et le service doivent être effectués par un technicien qualifié.

Si cet appareil est utilisé différemment que comme décrit dans ce manuel, le produit peut être endommagé et la garantie deviendrait nulle

2 OPERATION

2.1 MODES

- 1 - Mode Audio
- 2 - Mode Automatique
- 3 - Mode Manuel
- 4 - Mode DMX 512 - Mode 15 canaux
- 5 - Mode "Obey 3" - Mode simplifié 3 canaux
- 6 - Mode Maitre / Escalve

2.2 MENU

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU], jusqu'à ce que l'afficheur indique **A*****, utilisez les boutons [UP] et [DOWN] pour sélectionner l'adresse DMX souhaitée.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU], jusqu'à ce que l'afficheur indique **AP****, utilisez le bouton [DOWN] pour sélectionner l'effet automatique entre AP01 et Ap12 puis appuyez sur le bouton [UP] pour entrer dans la sélection de la vitesse et utilisez le bouton [DOWN] pour sélectionner la vitesse de F00 à F08. Puis appuyez sur le bouton [UP] pour sauvegarder et valider les sélections.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU], jusqu'à ce que l'afficheur indique **Hand Mode Manuel**, utilisez le bouton [UP] pour sélectionner la valeur du Rouge de R00 à R08 avec le bouton [DOWN], Appuyez sur le bouton [UP] pour sélectionner la valeur du Vert de G00 à G08 avec le bouton [DOWN], Appuyez sur le bouton [UP] pour sélectionner la valeur du Bleu de b00 à b08 avec le bouton [DOWN], Appuyez sur le bouton [UP] pour sélectionner la valeur du Stroboscope de F00 à F08 avec le bouton [DOWN], Appuyez sur le bouton [UP] pour valider les changements.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU], jusqu'à ce que l'afficheur indique **OB-3 Mode DMX simplifié**, utilisez le bouton [DOWN] pour sélectionner le mode. Dans ce mode, l'ensemble des projecteurs réagissent sur 3 canaux : Rouge, Vert et Bleu.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU], jusqu'à ce que l'afficheur indique **Soun Mode Audio**, utilisez le bouton [UP] pour sélectionner le mode Audio de votre choix de Sp00 à Sp03 avec le bouton [DOWN], puis appuyez sur le bouton [UP] pour valider.

2.3 PÉDALIER

Vous pouvez connecter et utiliser le pédalier quelque soit le mode actif

- **BLACK OUT** : Appuyer sur la pédale Blackout pour couper le flux lumineux, appuyer à nouveau pour rétablir le flux.
- **PROGRAM** : Appuyer sur la pédale PROGRAM pour sélectionner un preset dans la séquence suivante : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, magenta, RGB , Auto1, Auto2, Auto3, Auto4, Auto5, Auto6, Auto7, Auto8, Auto9, Auto10, Auto11, Auto12 et séquence de Auto1 à Auto12.

2.4 CANAUX DMX

Pour activer la fonction DMX, veillez à connecter StageKolor Set à une console DMX à l'aide d'un Câble DMX.

Voir en page suivante l'affectation des canaux DMX.

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	000 ↔ 009	Mode DMX 15 canaux
	010 ↔ 029	Programme AP01
	030 ↔ 049	Programme AP02
	050 ↔ 069	Programme AP03
	070 ↔ 089	Programme AP04
	090 ↔ 109	Programme AP05
	110 ↔ 129	Programme AP06
	130 ↔ 149	Programme AP07
	150 ↔ 169	Programme AP08
	170 ↔ 189	Programme AP09
	190 ↔ 209	Programme AP10
	210 ↔ 229	Programme AP11
	230 ↔ 249	Programme AP12
250 ↔ 255	Programme AUDIO	
2	000 ↔ 255	Dimmer Général <i>(ACTIF UNIQUEMENT SI LE CANAL 1 DESIGNÉ UNE VALEUR ENTRE 0 ET 9)</i>
3	000 ↔ 015	STROBE OFF
	16 ↔ 255	STROBE VARIABLE
4	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Rouge du projecteur 1
5	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Vert du projecteur 1
6	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Bleu du projecteur 1
7	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Rouge du projecteur 2
8	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Vert du projecteur 2
9	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Bleu du projecteur 2
10	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Rouge du projecteur 3
11	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Vert du projecteur 3
12	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Bleu du projecteur 3
13	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Rouge du projecteur 4
14	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Vert du projecteur 4
15	000 ↔ 255	Intensité de 0% à 100% - Bleu du projecteur 4

2.5 MAÎTRE / ESCLAVE

Connectez les StageKolor Set les uns aux autres à l'aide de câbles DMX. Adressez les StageKolor Set Esclaves en adresse DMX 001.

Sélectionner l'un des modes Maîtres sur le premier StageKolor Set (Automatique, Audio ou Manuel).

Les StageKolor Set Esclaves répondent de la même manière que le StageKolor Set Maître.