



PUFFER ONE



Mode d'emploi

Merci pour votre achat,

*Vous voilà dorénavant l'heureux propriétaire du produit
PUFFER ONE.*

*Sachez que Starway est très scrupuleux quant à la qualité
technique de ses produits, à leur innovation et leur fiabilité.*

Votre exigence est notre principal moteur.

Vous souhaitant entière satisfaction,

L'équipe Starway.



DANGER DE MORT

Débranchez avant toute manipulation !



INSTRUCTIONS DE SECURITE

Toutes les personnes ayant à faire avec l'installation, le montage, l'entretien et les réparations de cet appareil doivent être suffisamment qualifiées et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi. Cette machine à fumée a été conçue seulement pour l'usage dans des locaux clos.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou de modifier la machine à fumée.

Cet appareil répondant aux normes de sécurité de catégorie 1, il doit impérativement être relié à la terre.

Vous pouvez utiliser la machine à fumée partout selon les prescriptions. Veillez à une installation stable, évitez les câbles au sol et utilisez toujours des câbles de sécurité.



DANGER CHAUD

Ne pas toucher l'appareil risque de brûlure



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre PUFFER ONE ; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.

Utilisez un chiffon non pelucheux humide et un produit de nettoyage doux.

Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

Videz le réservoir après chaque utilisation et essuyez soigneusement les résidus de liquide.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- L'utilisation des machines à fumée doit se faire avec la présence d'un adulte. Ne jamais laisser sans surveillance la machine à fumée en fonctionnement.
- Les mesures de sécurité suivantes doivent être prises avant l'utilisation de la machine à fumée :
 - Vérifiez la tension d'alimentation
 - Vous ne devez utiliser que du liquide homologué (non toxique, non inflammable, sans huile ou graisse).
 - Cette machine à fumée peut être posée ou suspendue mais ne doit pas être penchée de plus de 30° ; au delà, le liquide risque de se renverser.
 - Utilisez uniquement la télécommande d'origine. Ne pas utiliser la télécommande d'origine pour d'autres utilisations ou d'autres produits.
 - Branchez la machine pour commencer à chauffer. La température de fonctionnement est atteinte après quelques minutes. Lorsque le témoin lumineux de la télécommande s'allume la machine peut alors produire de la fumée et ce, tant que le témoin lumineux est allumé. Quand le témoin lumineux s'éteint, la pompe s'arrête et la machine met alors 2 minutes pour revenir à la bonne température.
 - La machine à fumée non utilisée doit être déconnectée du secteur. Ne jamais faire fonctionner la machine sans liquide dans le réservoir.
 - Ne pas intervenir à l'intérieur de la machine. S'adresser au personnel des services qualifiés.
 - Si la machine ne fonctionne pas correctement, arrêtez-la immédiatement et retirez tout le liquide. N'envoyez pas la machine en réparation avec du liquide dans le réservoir. Emballez la machine à fumée soigneusement



ATTENTION !
Protégez de l'humidité!
Débranchez avant toute manipulation



Alimentation	230V 50 Hz	Protection	Par fusible
Puissance	700W	Débit	100m ³ /Minute
Préchauffage	≈ 4 Minutes	Télécommande	Filaire 5m
Réservoir	0,8 Litres		
Dimensions	315 x 160 x 130	Poids	4,5 Kg