

# *Power* KOLOR



MANUEL UTILISATEUR

 **Starway**

# T ABLE DES MATIÈRES

## 1 PRODUIT

1.1	INTRODUCTION.....	2
1.2	FONCTIONS DU PRODUIT.....	2
1.3	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	2
1.4	MISE EN GARDE DE SÉCURITE .....	3

## 2 OPERATION

2.1	MENU .....	4
2.2	FONCTIONS.....	5
2.3	AFFECTATION DES CANAUX .....	6
2.3.1	MODE A - 16 CANAUX.....	6
2.3.2	MODE P - 12 CANAUX.....	6
2.3.3	MODE F - 6 CANAUX.....	7

# 1 PRODUIT

## 1.1 INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage intérieur. Utilisable pour des effets d'éclairage sur scène, en club, ... Equipé d'une entrée directe DMX 512, ce produit peut être utilisé avec n'importe quelle console. Ce produit peut également être utilisé seul grâce à ses modes automatiques et statiques.

## 1.2 FONCTIONS DU PRODUIT

- \* LEDs 3W SMD
- \* 16 LEDs regroupées en 4 blocs
- \* Mélange Rouge, Vert, Bleu
- \* Mode DMX
- \* Mode Maître/Esclave
- \* Afficheur LCD

## 1.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Voltage</b>	220~240V~,50Hz
<b>Consommation</b>	
<b>Nombre de LEDs</b>	16 LEDs 3W SMD agencées en 4 blocs
<b>Canaux DMX</b>	6 / 12 / 16
<b>Temp. de fonctionnement</b>	-20° ~ +40°
<b>Dimensions</b>	
<b>Poids</b>	

## 1.4 MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

### POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEILLEZ A LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doivent être qualifiées et suivre les instructions du présent manuel

#### **SOYEZ PRUDENTS. RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES !**

Avant la mise en service, soyez sûr que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil dans de parfaites conditions d'utilisations, l'utilisateur doit absolument suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent manuel.

Notez que les dommages dus à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, contactez votre revendeur.

#### **IMPORTANT :**

*Le fabricant n'acceptera pas la responsabilité des dommages résultant de la non-observance de ce manuel ou de la modification de cet appareil.*

- Ne jamais laisser le câble d'alimentation avec les autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.
- Ne jamais enlever les stickers informatifs du produit.
- Ne jamais laisser traîner les câbles.
- Ne pas insérer d'objets dans les aérations.
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.
- Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
- Ne pas secouer l'appareil, ne pas forcer sur le châssis de l'appareil lors de l'installation.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil constamment, il en résulterait une usure précoce de l'appareil.
- Mettez cet appareil sous tension uniquement après avoir vérifié que le boîtier est correctement fermé et que toutes les vis sont fermement vissées.
- N'utilisez cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Evitez tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.
- Fermer les capots lors de l'utilisation de l'appareil
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre la ventilation.
- Toujours déconnecter l'appareil du secteur s'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
- Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond à celle requise par l'appareil.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni pincé ou endommagé. Vérifiez l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation périodiquement.
- Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnectez le immédiatement du secteur et contactez un technicien qualifié pour vérifier l'appareil.
- Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne l'allumez pas immédiatement, la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de l'allumer.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement. Emballez-le, (de préférence dans son emballage d'origine), et retournez-le à votre revendeur pour réparation.
- Utilisable par un adulte exclusivement, cet appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Utilisez exclusivement des fusibles de valeurs identiques pour le remplacement
- Les réparations, les connections électriques et le service doivent être effectué par un technicien qualifié.

Si cet appareil est utilisé différemment que comme décrit dans ce manuel, le produit peut être endommagé et la garantie deviendrait nulle

# 2 OPERATION

## 2.1 MENU



## 2.2 FONCTIONS

### Manual mode

1	RL15	Red dimmer
2	GL15	Green dimmer
3	BL15	Blue dimmer

### Auto mode

1	FL15	Flash
2	FA15	Automatic fade in and fade out
3	AS15	Auto change 7 color
4	CE15	Chase lights
5	CS15	Chase lights speed

### Sound control mode

1	SOUR	Sound Chase lights
2	SOUF	Sound 7 color flash
3	SENS	Se00-se15

### Synchronization mode(master and slave)

1	Master light	Choose same as (manual ,auto, sound,control) mod
2	All slave lights	A001

## 2.3 AFFECTATION DES CANAUX

### 2.3.1 MODE A - 16 Canaux

CANAL	BLOC LEDS	VALEUR	FONCTION
1	BLOC 1	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
2		000 ↔ 255	DIMMER VERT
3		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
4		000 ↔ 255	DIMMER BLOC GENERAL
5	BLOC 2	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
6		000 ↔ 255	DIMMER VERT
7		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
8		000 ↔ 255	DIMMER BLOC GENERAL
9	BLOC 3	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
10		000 ↔ 255	DIMMER VERT
11		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
12		000 ↔ 255	DIMMER BLOC GENERAL
13	BLOC 4	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
14		000 ↔ 255	DIMMER VERT
15		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
16		000 ↔ 255	DIMMER BLOC GENERAL

### 2.3.2 MODE P - 12 Canaux

CANAL	BLOC LEDS	VALEUR	FONCTION
1	BLOC 1	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
2		000 ↔ 255	DIMMER VERT
3		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
4	BLOC 2	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
5		000 ↔ 255	DIMMER VERT
6		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
7	BLOC 3	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
8		000 ↔ 255	DIMMER VERT
9		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
10	BLOC 4	000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
11		000 ↔ 255	DIMMER VERT
12		000 ↔ 255	DIMMER BLEU

### 2.3.3 MODE F - 6 Canaux

CANAL	TYPE	VALEUR	FONCTION
1		000 ↔ 255	DIMMER BLOC GENERAL
2		000 ↔ 255	DIMMER ROUGE
3		000 ↔ 255	DIMMER VERT
4		000 ↔ 255	DIMMER BLEU
5	STROBE	000 ↔ 009	PAS DE FONCTION
		010 ↔ 057	STROBE DE LENT A RAPIDE
		058 ↔ 059	PAS DE FONCTION
		060 ↔ 108	STROBE PULSE DE LENT A RAPIDE
		109 ↔ 110	PAS DE FONCTION
		111 ↔ 159	STROBE FX DE LENT A RAPIDE
		160 ↔ 161	PAS DE FONCTION
		162 ↔ 255	STROBE RANDOM DE LENT A RAPIDE
6	MACRO	000 ↔ 009	MACRO OFF
		010 ↔ 050	FADE COULEUR 01
		051 ↔ 091	FADE R V B
		092 ↔ 132	FADE COULEUR 02
		133 ↔ 173	FADE COULEUR 03
		174 ↔ 214	FADE COULEUR 04
		215 ↔ 255	MACRO RANDOM