

e-Box 512 WIFI



Manuel Utilisateur

www.star-way.com

able des matières

Spécifications techniques de l'interface	P.03
Brochage et connexions de l'interface	P.03
Face avant de l'interface	P.04
Face arrière de l'interface	P.04
Mode Point d'accès par défaut et 1ère connexion au réseau	P.05
Mode Ad-Hoc	P.05
Changer une adresse IP sous Windows	P.06
Changer une adresse IP sous Mac Os X	P.07
Configuration du mode Point d'accès (LimitedAP)	P.08
Configuration du mode Ad-Hoc	P.08
Configuration du mode Infrastructure (routeur)	P.09
Détection des interfaces WIFI et connexion au réseau	P.09
Configuration et connexion de plusieurs interfaces	P.11
En mode Infrastructure avec point d'accès	P.11
En mode Ad-Hoc	P.11
Connexions Maître/Esclave des interfaces	P.12
Problèmes de connexion	P.12
Configuration des déclenchements dans les logiciels	P.12
Passage en mode autonome	P.12
Déclenchements avec les contacts externes	P.12
Déclenchements horaires avec horloge et calendrier	P.13
Sélection des cartes Maître et esclaves	P.13
Mise à jour du firmware de l'interface	P.14
Déclenchements et contrôles avec l'application Wi-Light	P.16

Spécifications techniques de l'interface

Connecteur de sortie DMX : XLR 3 (XLR 5 en option) Connecteurs entrées/sorties : à vis (4 broches + 5 broches) Nombres de sorties DMX : 512 (PC + Autonome) Déclenchements externes : x4 contacts (5V.) multiplexé pour 15 contacts max Oui, 3 fils de connexion pour 16 interfaces max Connexion Maître/Esclave : Vitesse DMX : 1 à 45 Hz, MaB, Bk Mode autonome : Oui Horloge interne (RTC) : Oui Calendrier interne : Oui Sauvegarde de l'horloge interne : Oui. 3 semaines sans alimentation Mémoire interne : Oui (4 Mo) 4000 pas en 512 canaux, 100 000 pas en 16 canaux Capacité mémoire : Affichage de l'état des signaux : LED DMX + LED WIFI Tension d'entrée : de 9 à 36V. continu Tension des contacts (autonome) : 5 V. (25 m de distance de câble max avec les contacts) Intensité d'entrée : 60 à 175 mA 2 W Puissance : Technologie du CPU : 32 bits Dimensions : H : 127 mm, L : 70 mm, E : 48 mm (circuit: 122/60/35) Poids total : 250 g Couleur du boîtier : Noire -25 à +70 °C Température d'utilisation : Certifications : CE, RoHS, FCC Normes WIFI : Compatible 802.11 b/g/n Fréquence de fonctionnement : 2.4 - 2.497 GHz 8 ± 1 dBm Puissance de sortie RF :

Brochage et connexions de l'interface



Attention : Un environnement surchargé en ondes WIFI provenant de divers appareils sans fils peut perturber le bon fonctionnement de l'interface, la connexion et la communication avec le logiciel.



Connecteur XLR DMX 3 broches :

Peut être configuré en sortie ou en entrée.

- 1 : Masse (XLR DMX)
- 2 : Data (XLR DMX)
- 3 : Data + (XLR DMX)

Connecteur externe à visses :

- 4 : Données Maître/Esclave (Master/Slave Data)
- 5 : Horloge Maître/Esclave (Master/Slave Clock)
- 6 : Masse
- 7 : Alimentation externe 9-36 V (obligatoire)

LED de signalement :

8 : Signal WIFI (verte)

9 : Signal DMX (Rouge)

Fonctionnement de la LED WIFI (verte) :

ON : L'interface est alimentée et fonctionne. Allumée après un clignotement, la connexion est établie. **OFF** : Pas d'alimentation ou il y a un problème. Après un clignotement, la connexion n'est pas établie. **Clignote rapidement** : L'interface se connecte à un réseau infrastructure (routeur) ou vient de créer un réseau Adhoc ou l'interface se réinitialise (via le bouton de Reset).

Clignote lentement : Changement de canal WIFI, le nombre de clignotement indique le canal (1 à 13).

Fonctionnement de la LED DMX (rouge) :

OFF : Pas de signal DMX actif sur la ligne. **ON** : Le signal DMX est actif et envoyé sur la ligne DMX. **Clignotant** : La vitesse du signal DMX est plus faible.

Face arrière de l'interface



Connecteur externe :

- 10 : Déclenchement D
- 11: Déclenchement C 12 : Déclenchement B
- 12 : Declenchement B
- 13 : Déclenchement A

14 : Tension 5 V de déclenchement externe

Antenne :

15 : Connecteur d'antenne WIFI

Bouton externe :

16 : Bouton de canal WIFI et de réinitialisation

Fonctionnement du bouton de Reset :

Simple pression : Change le canal du WIFI (13 canaux possibles).

Pression continue (5s.) : (jusqu'au clignotement rapide de la LED verte), réinitialisation de l'interface.

Fonctionnement des déclenchements externes :

Connecter les broches au 5 V. suivant ces combinaisons : 01 = A; 02 = B; 03 = AB; 04 = C; 05 = AC; 06 = BC; 07 = ABC; 08 = D; 09 = AD; 10 = BD; 11 = ABD; 12 = CD; 13 = ACD; 14 = BCD; 15 = ABCD. Par défaut l'interface offre 4 contacts (01, 02, 04, 08). Il est nécessaire d'utiliser une interface de démultiplexage permettant de passer de 4 à 15 combinaisons possibles. (25 m de distance de câble max avec les contacts).

Mode Point d'accès par défaut et 1ère connexion au réseau

A la première utilisation, l'interface va créer par défaut un réseau WIFI de type Point d'accès ou LimitedAP et va se connecter dessus automatiquement.

Lorsque qu'elle fonctionne correctement, l'interface WIFI-DMX apparaît dans la liste des réseaux WIFI disponibles de votre ordinateur. Un clic sur l'icône des réseaux WIFI permet de connaître la liste des réseaux disponibles.

Caractéristique du réseau Point d'accès par défaut : Nom du réseau par défaut : W-DMX FXXXX (FXXXX : Numéro de série de l'interface à 4 chiffres) Adresse IP par défaut de l'interface : 192.168.0.111 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Mot de passe WEP par défaut : 1234567890

L'utilisateur doit se connecter à ce réseau via l'utilitaire réseau de l'ordinateur, il doit entrer le mot de passe. Il faut attendre quelques secondes supplémentaires pour que la connexion s'établisse complètement.

Actuellement connecté à Réseau non ident Accès Internet	: ifié	4 9	*
Connexion réseau sans fil		^	
W-DMX F1234	Connecté	all	
home34		all	
FreeWifi_secure		all	
FreeWifi		31	
FREEBOX_MICHEL_T1		.ul	
Livebox-72D1		.ul	
Autre réseau		.dl	
			Ŧ
Ouvrir le Centre Rés	eau et parta	ge	

Mode Ad-Hoc

L'interface peut aussi proposer un réseau WIFI de type Ad-Hoc. Lorsque qu'elle fonctionne correctement, l'interface WIFI-DMX apparaît dans la liste des réseaux WIFI disponibles de votre ordinateur. Un clic sur l'icône des réseaux WIFI permet de connaître la liste des réseaux disponibles.

L'utilisateur doit se connecter à ce réseau via l'utilitaire réseau de l'ordinateur, il doit entrer le mot de passe et doit ensuite changer l'adresse IP de l'interface réseau WIFI de l'ordinateur. Les chapitres suivants expliqueront les étapes à suivre pour effectuer correctement le changement d'adresse IP. Il faut attendre quelques secondes supplémentaires pour que la connexion s'établisse complètement.

Les réseaux Ad-Hoc ne sont plus supportés par Windows 8.1.



Changer une adresse IP sous Windows

Cliquer sur l'icône d'affichage des réseaux WIFI disponibles.

Cliquer droit sur le nom du réseau auquel vous êtes connectés (W-DMX (Ad-Hoc) FXXXX) et cliquer sur État pour faire apparaître les options sur le réseau sans fil.

Aller dans les **Propriétés** (1).

Cliquer sur Protocole Internet version 4(TCP/IPv4) [2].

Cliquer sur Propriétés puis cocher Utiliser l'adresse IP suivante (3).

Rentrer 192.168.0.XXX où XXX est compris entre 2 et 255 (hormis 111).

Rentrer le masque de sous-réseau 255.255.255.0.

L'adresse de passerelle par défaut est facultative.

Valider les modifications et fermer les fenêtres suivantes.

طآاً] Wireless Network Connectio	on Status
General	
Connection	
IPv4 Connectivity:	No network access
IPv6 Connectivity:	No Internet access
Media State:	Enabled
SSID:	W-DMX (Ad-Hoc) 88781
Duration:	03:57:22
Speed:	11.0 Mbps
Signal Quality:	llter
Details	
Activity	
Sent —	- Received
Packets: 3	65 0
Properties Bisable	e Diagnose
	Close

estion de réseau Partage	Général	
Connexion en utilisant : Carte réseau Broadcom 802.11n	Les paramètres IP peuvent être dé réseau le permet. Sinon, vous dev appropriés à votre administrateur r	éterminés automatiquement si votre ez demander les paramètres IP réseau.
Cette concesion utilise les élégente suivante :	Obtenir une adresse IP auton	natiquement
	O Utiliser l'adresse IP suivante :	
 Image: Second Sec	Adresse <u>I</u> P :	192.168.0.55
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft A Protocole Internet version 6.(TCP/IPv6)	Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255.255.255.0
	Passerelle par <u>d</u> éfaut :	
A Priote E/S mappage de decouverte de couche italison A Répondeur de découverte de couche de liaison	Obtenir les adresses des serv	veurs DNS automatiquement
	O Utiliser l'adresse de serveur D	NS suivante :
Installer Propriétés	Serveur DNS pré <u>f</u> éré :	
Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le	Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	
protocole de reseau etendu par defaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.	<u>V</u> alider les paramètres en qu	ittant <u>A</u> vancé

La connexion avec les logiciels ne peut s'établir que si le réseau WIFI est disponible, que l'on y est connecté et que l'adresse IP est correcte.

Changer une adresse IP sous Mac Os X

Cliquer sur l'icône d'affichage des réseaux WIFI disponibles et ouvrir les **Préférences réseau** du Mac (1). Sélectionnez le nom du réseau auquel vous êtes connectés (W-DMX (Ad-Hoc) FXXXX) et cliquer sur **Avancé** pour faire apparaître les options du réseau (2).

Aller dans l'onglet TCP/IP et choisir une Configuration IPv4 manuelle [3].

Rentrer l'adresse IPv4 192.168.0.XXX où XXX est compris entre 2 et 255 (hormis 111).



onfiguration : Automatiqu		AirPort	
10 C		Airoit Icr/ir Dis	WINS AppleTalk 802.1X Proxys Ethernet
8 ↔ Nom du i	Etat : Connecté Desactiver AirPort AirPort est connecté à luvebox-8E37 et possède l'adresse IP 192.168.1.14. réseau : Livebox-8E37 Demander à se connecter à de nouveaux réseaux Les réseaux connus seront joints aufomatiquement. Si aucun réseau connu n'est joingable. I'vois sera demandé votre accord avant de se connecter à un nouveau réseau.	Configurer IPv4 : Manueller Adresses IPv4 : 192.168.1 Sous-réseau : 255.255.2 Routeur : 192.168.1 Configurer IPv6 : Automatic Routeur : Adresse IPv6 : Long, préfixe :	nent :
Afficher l'état A	AirPort dans la barre des menus Avancé) (?)	7.00	
	 Nom du s Y Y Afficher l'état A 	 Mom du réseau: Livebox-8E37 Demander à se connecter à de nouveaux réseaux Les réseaux connus seront joints autoinguement. Si aucoin réseau formais seront joints autoinguement. Si aucoin réseau connu rése joingable, il vous sera demandé votre aucoir avant de se connecter à un nouveau réseau. Afficher l'état AirPort dans la barre des menus (vancé) ? 	Adresses IPv4 : 192.168.1 Sous-réseau : 255.255.2 Routeur : 192.168.1 Sous-réseau : 255.255.2 Routeur : 192.168.1 Configurer IPv6 : Automation rést pignable, il vous sera demandé votre acconduréseau. Adresses IPv4 : 192.168.1 Sous-réseau : 255.255.2 Routeur : 192.168.1 Configurer IPv6 : Automation Routeur : Adresse IPv6 : Automation Routeur : Adresse IPv6 : Long. préfixe : Adresse IPv6 : Long. préfixe :

La connexion avec les logiciels ne peut s'établir que si le réseau WIFI est disponible, que l'on y est connecté et que l'adresse IP est correcte.

Configuration du mode Point d'accès (LimitedAP)

Avec les logiciels DMX, on peut modifier les paramètres du réseau Point d'accès ou LimitedAP (nom du réseau et mot de passe).

Ouvrir le menu Outils/Options et choisir Device.

Les interfaces connectées et détectées apparaissent dans la liste des interfaces.

Dans la fenêtre **Device**, sélectionner **Access Point**, modifier les champs disponibles et **Appliquer** pour prendre en compte les nouveaux paramètres Point d'accès (Acces Point) de l'interface WIFI.

Options	
Général	Device #1 : 192.168.0.111 LPSA WIFI GF1234 A Out # Univers DMX 1
Réseau	
	DMX A: Out
Live Board	DMX B:
Device	Firmware Version : 1.1.0.9 Mettre à jour le Firmware
++++	Vitesse Break : 90 us MaB : 20 us Par défaut
Midi	Period : 25 ms Retard : Appliquer
NEL	Network Config
Art-Net	AdHoc : ssid Pwd : 0123456789 Appliquer
	Access Point : ssid Pwd : pwd
	Iype: WEP Key: 1 Image: DHCP IP: 000.000.000 Mask: 000.000.000 GateWay: 000.000.000
	Appliquer OK Cancel

L'adresse IP de l'interface en point d'accès (ou LimitedAP) est toujours fixée à 192.168.0.111. Le mot de passe est obligatoirement à 10 caractères (chiffres entre 0 et 9 et/ou lettres de A à F).

Configuration du mode Ad-Hoc

Avec les logiciels DMX, on peut modifier les paramètres du réseau Ad-Hoc (nom du réseau et mot de passe). Ouvrir le menu **Outils/Options** et choisir **Device**.

Les interfaces connectées et détectées apparaissent dans la liste des interfaces.

Dans la fenêtre **Device**, sélectionner **Ad-Hoc**, modifier les champs disponibles et **Appliquer** pour prendre en compte les nouveaux paramètres Ad-Hoc de l'interface WIFI.

L'adresse IP de l'interface en ad-hoc est toujours fixée à 192.168.0.111. Le mot de passe est obligatoirement à 10 caractères (chiffres entre 0 et 9 et/ou lettres de A à F). Page 8

Configuration du mode Infrastructure (Routeur)

Le mode Infrastructure (ou routeur) permet de se connecter à un point d'accès WIFI existant, comme par exemple un routeur, un modem ou une box. Pour se connecter à un point d'accès, il faut configurer l'interface WIFI avec les paramètres du point d'accès.

Avec les logiciels DMX, on peut modifier les paramètres du mode infrastructure (nom du réseau, mot de passe, DHCP, adresse IP, type de clef).

Ouvrir le menu Outils/Options et choisir Device.

Les interfaces connectées et détectées apparaissent dans la liste **Device**.

Dans la fenêtre **Device**, sélectionner **Router**, modifier les champs disponibles et **Appliquer** pour prendre en compte les nouveaux paramètres Router de l'interface WIFI.

Les champs disponibles sont :

- Le nom du réseau « Router » du point d'accès.
- Le mot de passe « **Pwd** » du point d'accès (s'il y en a un).

- Le type de mot de passe **(WPA ou WEP)** du point d'accès. Si le mot de passe est de type WEP, il faut préciser l'indice de la clé (Key).

- Le **DHCP** (attribution automatique des adresses IP), si le point d'accès utilise le DHCP alors il faut laisser la case DHCP cochée, sinon il faut décocher le DHCP et remplir les champs IP, Mask et Gateway.

- « IP », l'adresse IP de l'interface Wifi/DMX sur le réseau (obligatoire).

- « Mask », le masque de sous-réseau (obligatoire).

- « **Gateway** », la passerelle par défaut, soit couramment l'adresse IP du modem utilisé pour votre connexion internet (facultatif).

Il faut consulter les paramètres de son point d'accès pour configurer correctement l'interface WIFI. Le type de clef **(WPA ou WEP)** du mot de passe doit être correctement choisi, sinon la communication avec l'interface WIFI ne se fera jamais et il faudra réinitialiser l'interface sur sont mode Ad-Hoc par défaut. Pour connaître le type de clef utilisé par votre réseau, dans la liste des réseaux visible par l'ordinateur, cliquer droit sur le réseau ou vous êtes connecté et choisir d'ouvrir les **Propriétés** du réseau.

L'ordinateur communiquant avec les interfaces WIFI doit être configuré suivant les mêmes paramètres du mode infrastructure (seule l'adresse IP est différente de celles des interfaces WIFI connectées au point d'accès). L'interface réseau de l'ordinateur doit donc être configurée correctement (cf. chapitre « Changer une adresse IP sous Windows »). Attention : Les majuscules et les minuscules sont prises en compte pour le mot de passe et le nom du réseau.

Détection des interfaces WIFI et connexion au réseau

En mode Point d'accès (LimtiedAP), l'ordinateur doit être connecté sur le réseau WIFI créé par l'interface avec une adresse IP dynamique (adresse IP non fixée en DHCP).

En mode Ad-Hoc, l'ordinateur doit être connecté sur le réseau Ad-Hoc créé par l'interface avec une adresse IP fixe. En mode infrastructure, il faut connecter l'ordinateur et l'interface WIFI au même point d'accès suivant les paramètres identiques du point d'accès existant.

Il faut aussi configurer correctement l'interface réseau de l'ordinateur suivant le mode de communication utilisé :

Si votre point d'accès utilise le DHCP, il faut modifier en conséquence les paramètres réseaux de votre ordinateur (cf. chapitre « Changer une adresse IP sous Windows ») et bien cocher la case « Obtenir une adresse IP automatiquement ».

Avec les logiciels DMX, Il est possible de choisir manuellement la carte réseau utilisée pour la communication à partir de la fenêtre **Réseau** du menu **Outils/Options** des logiciels.

Options		
Č	IP : Wireless Network Connection : 192.168.0.12 Local Area Connection : 192.168.1.5	
Général	Sélectionner une interface réseau manuellement :	
N	Art-Net	
Réseau	Serveur smartphones	
Live Board	Sélectionner une interface réseau manuellement :	
	Arrêter le serveur smartphones Démarrer le serveur smartphones manuellement	
Device	 Démarrer le serveur smartphones à l'ouverture du logiciel 	
++++	O Démarrer le serveur smartphones à l'ouverture du Live Board	
Midi		
ART		
Art-Net		
	Appliquer OK Cancel	

Le logiciel DMX détecte et ouvre automatiquement toutes les interfaces connectées au réseau Ad-Hoc ou Infrastructure et avec une adresse IP correcte. Une liste des interfaces réseaux trouvées est alors proposée dans les options.

Avec les options activées, La interfaces réseaux trouvées sont affichées au démarrage et dans le menu d'aide et dans la fenêtre **Device** du menu **Outils/Options** des logiciels.

Détection manuelle des interfaces

Il est possible de choisir manuellement l'interface réseau sur laquelle détecter les interfaces. Pour cela, il faut ouvrir le logiciel, cliquer sur **Outils** puis cliquer sur **Options**.

Aller dans l'onglet Réseau, cocher « Sélectionner une interface réseau manuellement » puis cliquer sur le bouton. Une fenêtre s'ouvre alors, avec un menu déroulant permettant de sélectionner l'interface réseau sur laquelle vous souhaitez communiquer.

Options I Général	P : Connexion réseau sans fil : 192. 168.0.3 Connexion au réseau local : 192. 168.0. 10 Devices Sélectionner une interface réseau manuellement : 192. 168.0.3
Réseau	Art-Net
Live Board	Selectionner une interface réseau manuellement : Interface réseau Sélectionnez une interface réseau : Connexion réseau sans fil : 192. 168.0.3 OK Cancel
Midi ART-Net	
	Appliquer OK Cancel

Validez les différentes fenêtres en cliquant sur OK puis redémarrez le logiciel pour effectuer la détection. Page 10

Configuration et connexion de plusieurs interfaces

En mode Infrastructure avec point d'accès

Avec plusieurs interfaces et un point d'accès commun (routeur WIFI), il faut configurer chaque interface en mode infrastructure, avec les mêmes paramètres du point d'accès et avec une adresse IP différente (sauf si l'option DHCP est activée).

Dans cette configuration, toutes les interfaces et l'ordinateur se connectent au même point d'accès. Ensuite, les logiciels détecteront automatiquement toutes les interfaces connectées sur ce réseau.

En mode Ad-Hoc

Dans ce mode, il ne faut configurer qu'une seule interface en mode Ad-Hoc puis toutes les autres interfaces en mode Infrastructure selon les paramètres de l'interface en Ad-Hoc.

Avec les logiciels, configurer la première interface en Ad-Hoc avec les paramètres souhaités (Nom du réseau et mot de passe).

Pour les interfaces suivantes (en infrastructure), cocher la case « Router ».

Saisir le même nom et le même mot de passe que l'interface Ad-Hoc (Type : WEP, Key : 1). Décocher le DHCP.

Définir une adresse IP différente pour chaque interface en mode infrastructure (cette adresse sera toujours du type 192.168.0.XXX).

Fixer le Masque de sous réseau à 255.255.255.0.

Définir la passerelle par défaut à 192.168.0.1.

Une fois que toutes les interfaces en infrastructure sont connectées au réseau de l'interface Ad-Hoc, connecter votre ordinateur au réseau Ad-Hoc et choisir une adresse IP différente des interfaces connectées.

Ensuite, il suffit de lancer les logiciels pour communiquer avec les différentes interfaces.

Les données sont échangées directement entre l'ordinateur et les différentes interfaces, il faut donc que celles-ci se trouvent toutes à portée de l'ordinateur suivant ce schéma :



L'avantage de cette configuration est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un module externe (point d'accès) supplémentaire de type routeur ou modem.



Attention : Le mode LimitedAP n'est pas fiable pour la gestion de plusieurs interfaces.

Connexions Maître/Esclave des interfaces

Le mode Maître/Esclave sert à synchroniser les scènes et les déclenchements de plusieurs interfaces. Pour utiliser les interfaces en Maître/Esclave, il faut connecter les interfaces entre elles avec le connecteur de la face avant. Il faut connecter ensemble les broches M/S Data, M/S Clk et GND suivant le schéma :



Problèmes de connexion

En cas de problème de connexion, il faut vérifier les paramètres réseau de votre ordinateur et travailler sur la bonne interface réseau (WIFI) de votre ordinateur et débrancher et rebrancher l'interface WIFI.

Si cela ne résout rien, Il est aussi possible que l'environnement WIFI soit perturbé ou saturé, il faut presser le bouton poussoir sur la face arrière de l'interface brièvement pour changer de canal WIFI ou presser le bouton poussoir (5 secondes) afin de rétablir l'interface avec ses paramètres par défaut.

Vérifier la fixation de l'antenne et effectuer des tests à proximité de l'interface pour éviter toute perte de signal due à la distance de fonctionnement.

Vérifiez le type de clef WPA ou WEP du réseau en infrastructure.

Configuration des déclenchements dans les logiciels

Le mode autonome du logiciel permet de configurer et de personnaliser les différent déclenchements. Ces informations seront enregistrées directement dans la mémoire de l'interface DMX grâce à la fonction d'écriture en mémoire.

Passage en mode autonome

Quand la carte n'est pas connectée au logiciel, elle passe automatiquement en mode autonome au bout de 5 secondes. Si la carte vient d'être alimentée, le mode autonome s'active juste après la réussite ou l'échec de la connexion à un réseau, soit environ 5s d'attente.

Déclenchements avec les contacts externes

Le mode autonome propose jusqu'à 15 déclenchements externes.

En sélectionnant une scène dans la liste, il est possible de choisir le numéro de contact externe (de O1 à 15) à utiliser pour déclencher la scène.

Par défaut l'interface offre 4 contacts externes possibles (01, 02, 04, 08). Pour obtenir les 15 contacts externes, il est nécessaire d'utiliser une interface de démultiplexage permettant de passer de 4 à 15 combinaisons possibles.

1	Scene /_copy_1	00m 01s 000			
8	Scene 8_copy_1	00m 02s 000	<i>₽</i> 00:01:000 ∰00	Contacts externes :	03 🔻

Déclenchements horaires avec horloge et calendrier

Le mode autonome dispose d'une horloge interne et d'un calendrier. Il est possible d'affecter un déclenchement horaire sur chaque scène de la liste.

En sélectionnant une scène dans la liste, il est possible de choisir les dates et heures de début et de fin et les jours de la semaine. On peut créer ainsi une multitude de scénarios.

۲ 🗸	Temps dél	out :	2	3h	🗘 13 n	n 🚖		V Ten	nps fin :		23	3h	🗘 14 m	1
G		févr	ier, 2	2014		9		G		févr	ier, 2	014		9
lur	n. mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.		lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	31	1	2		27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9		3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16		10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23		17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	1	2		24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9		3	4	5	6	7	8	9
	Dim.	🔽 Lur	n.	📃 Ma	ir.	V Me	r.	[🔲 Jeu.	[Ven		📃 San	n.

Temps de début :

Date + Heure où le déclenchement est actif. La date peut être antérieure ou ultérieure à la date courante. La scène sera déclenchée dans le cas d'une date ultérieure.

Temps de fin :

Date + Heure où le déclenchement n'est plus actif. La scène ne peut pas être arrêtée à l'heure et à la date indiquée. Le temps de fin permet de définir un intervalle de temps important ou le déclenchement restera actif, il peut y avoir plusieurs années de différence entre le temps de début et de fin.

Arrêt d'une scène à une heure précise :

Dans ce cas il faut utiliser 2 scènes. La première pour jouer les illuminations avec l'heure de début souhaitée. La seconde neutre et sans niveaux DMX pour stopper la scène courante à l'heure de début souhaitée. Dans cet exemple simple, la scène d'illumination joue normalement et la scène d'arrêt la remplacera pendant la durée d'arrêt.

Jour de la semaine :

La scène se déclenche à l'heure de début pour les jours de la semaine sélectionnés pendant l'intervalle de temps définit avec le temps de début et de fin.

Sauvegarde de la dernière scène après une coupure de courant :

Les scènes avec un temps de début et de fin sont paramétrées sur un espace de temps bien défini et peuvent être mémorisées. L'interface mémorise la dernière scène jouée avant la coupure et restitue aussitôt à l'alimentation. La scène doit obligatoirement comporter un temps de début et de fin pour activer cette option.

Priorité des scènes sur les déclenchements horaires :

Si plusieurs scènes ont le même déclenchement horaire (date + heure), **seule la première scène de la liste sera déclenchée** en priorité et les autres déclenchements ne seront pas pris en compte.

Sélection des cartes Maître et esclaves

Le mode autonome permet de choisir 1 interface et de la configurée en maître lorsque plusieurs interfaces sont connectées sur les ports USB. Il est possible de choisir dans la liste des interface qu'une seule interface maître, toutes les autres seront automatiquement configurées en esclave.

	Device			
Devices	Device			_
Device #1 : LP 512 TRIG F00317		Maïtre / Esclave :	Master	•
Device #2 : LP 512 TRIG F00318		In / Out Config :	DMX 1 Out	-
			brint 2 out	

Mise à jour du firmware de l'interface

Il est possible de mettre à jour le firmware des interfaces à partir du logiciel.

Il faut que le logiciel reconnaisse l'interface au démarrage et communique normalement avec.

Puis aller dans **Outils => Options** pour ouvrir la fenêtre des options.

Dans l'onglet **Device**, la liste des appareils détectés apparaît, il faut sélectionner l'appareil que vous voulez mettre à jour dans la liste.

	Device #1 - 102 168 0 111 LLDSA W/ELGE4807 LA Out L# Univers DMV 1
Général	
Device	
	DMX B :
Art-Net	Firmware Version : 1.1.1.0 Mettre à jour le Firmware
N	Vitesse Break : 90 us MaB : 20 us Par défaut Par défaut
Réseau	Period : 25 ms Retard : 1 Appliquer
	Network Config
Live Board	Image: Market Address Point : ssid Image: W Pwd : 1234567890 Image: Market Address Point : Ssid Pwd : 1234567890 Appliquer
	◎ Infastructure : ssid ♥ Pwd : pwd
	Type : Key : 🗸
	Image: DHCP IP: 000.000.000 Mask: 000.000.000 GateWay: 000.000.000 000
	Appliquer OK Cancel

Regardez la partie Firmware, si l'interface n'est pas à jour, le bouton « Mettre à jour le firmware » est disponible. Si l'interface possède déjà le dernier firmware alors la mise à jour est impossible et l'option est inactive.

Cliquer sur l'option de mise à jour pour lancer l'écriture du firmware (5 à 10 minutes sont nécessaires).



Si la mise à jour échoue, un message d'erreur apparaît.

F Led Player		
1	Failed to download device	
	ОК	
Page 14		

Dans ce cas là, fermer le logiciel et débrancher/rebrancher l'interface.

Un nouveau réseau Point d'accès ou LimitedAP est visible dans la liste des réseaux WIFI de l'ordinateur :

Nom du réseau : WIFI-DMX Mot de passe WEP : 1234567890

Se connecter à WIFI-DMX et relancer le logiciel. Le logiciel détectera un appareil qui ne répond pas. Cependant la mise jours est toujours disponible dans le menu Outils/Options comme expliqué précédemment.

Actuellement connecté à :	4 1	
HIFI-DMX Accès Internet		
Connexion réseau sans fil	^	
WIFI-DMX	Connecté 🚚	
home34		
FreeWifi_secure		
FreeWifi	301	
Tybusausorus	.11	
Ouvrir le Centre Réseau	u et partage	

Options	
Général Device	Device #1 : Ne répond pas
Midi	DMX DMX A : DMX A : DMX B : Firmware
Art-Net	Version : Mettre à jour le Firmware
Réseau	Vitesse Break: Par défaut Period: Priod: Pr
	Network Config
Live Board	Access Point : ssid ✓ Pwd : 1234567890 AdHoc : ssid Pwd : 1234567890 Appliquer Infastructure : ssid ✓ Pwd :
	Type:
	J DHCP IP: 000.000.000 Mask: 000.000.000 GateWay: 000.000.000
	Appliquer OK Cancel

Une fois la mise à jour effectuée, vous devez débrancher/rebrancher l'appareil qui se connectera automatiquement et dans les mêmes conditions.

Remarque :

Après avoir mis à jour l'interface à partir d'une version 1.0.0.7 ou antérieure vers une version 1.1.0.8 ou postérieure, il est nécessaire de débrancher/rebrancher la carte, et de faire un reset dans le cas où l'on se trouve sur un réseau ad-hoc. Suite au reset manuel l'interface passera en mode point d'accès.

Déclenchements et contrôles avec l'application Wi-Light

L'application Wi-Light peut recevoir la liste des scènes contenue dans la mémoire autonome de l'interface WIFI-DMX et elle peut déclencher les scènes manuellement ainsi que modifier la vitesse, l'intensité générale, la couleur (RGBW) et la valeur des canaux.

L'application est disponible en ligne sur itunes et Google Play

et est est disponible sous Android et iOS.

Il faut connecter la tablette ou le téléphone au point d'accès (routeur ou modem) avec les bon paramètres et configurer l'interface en infrastructure pour communiquer avec elle.

Certaines tablette ainsi que les produit Apple possèdent aussi la communication Ad-Hoc, dans ce cas il n'est pas nécessaire d'utiliser un point d'accès et la configuration en Ad-Hoc de l'interface suffit.

En Infrastructure, l'application va rechercher l'interface sur l'adresse IP 192.168.0.255 (broadcast).

Si aucune scène ne s'affiche dans l'onglet scène c'est que l'adresse IP ne correspond pas au type d'IP de votre point d'accès. Il faut regarder l'adresse IP du terminal et changer l'adresse de broadcast dans l'application.

Exemple :

Si l'adresse IP de votre terminal connecté sur le point d'accès est 192.168.1.XXX, alors il faut mette l'adresse suivante dans l'application Wi-Light : 192.168.1.255.



En Ad-Hoc, il faut configurer le smartphone ou la tablette avec la bonne adresse IP :

Adresse IP :192.168.0.XXX, entre 2 et 255 sauf l'adresse de la carte (111 par défaut).

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0.

Passerelle par défaut (facultative) : 192.168.0.1.

Une fois lancée, l'application va rechercher l'interface sur l'adresse IP 192.168.0.255 (broadcast). Il est aussi possible de rentrer directement l'adresse IP de l'interface (192.168.0.111 par défaut).



Attention : Un environnement surchargé en ondes WIFI provenant de divers appareils sans fils peut perturber le bon fonctionnement de l'interface, la connexion et la communication avec le logiciel.

