

HALTO

LA MISE EN VALEUR DYNAMIQUE

NEWTON  **n** 210HD+



DMX

MODE HSIC

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	HUE
3	0-255	HUE FINE
4	0-255	SATURATION
5	CCT	
	0-10	Pas de fonction
	11-30	2700°K
	31-50	3000°K
	51-70	3200°K
	71-90	3500°K
	91-110	4000°K
	111-130	4200°K
	131-150	4500°K
	151-170	5600°K
	171-190	6000°K
	191-210	6500°K
	211-230	7200°K
	231-255	8000°K
6	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
7	ROTATION DU GOBO	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-145	INDEX DE 0° A 360°
	145-150	ROTATION STOP
	151-200	ROTATION SENS HORAIRE DE LENT A RAPIDE
	201-205	ROTATION STOP
	206-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE

8	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
	210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET
235-255	PAS DE FONCTION	

MODE SIMPLE

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	ROUGE
3	0-255	VERT
4	0-255	BLEU
5	0-255	AMBRE
6	0-255	LIME
7	0-255	ZOOM
8	0-255	FOCUS
9	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
10	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
	210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET
235-255	PAS DE FONCTION	

COLOR MODE 8 BITS

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	ROUGE
3	0-255	VERT
4	0-255	BLEU
5	0-255	AMBRE
6	0-255	LIME
7	PRESET COULEUR	
	0-10	PAS DE FONCTION
	11-20	LEE 106
	21-30	ROSCO 05
	31-40	LEE 194
	41-50	ROSCO 54
	51-60	LEE 019
	61-70	ROSCO 08
	71-80	ROSCO 89
	81-90	ROSCO 86
	91-100	LEE 213
	101-110	ROSCO 377
	111-120	ROSCO 80
	121-130	LEE 202
	131-140	LEE 328
	141-150	ROSCO 3314
	151-160	LEE 101
161-170	LEE 768	
171-255	PAS DE FONCTION	
8	CCT	
	0-10	pas de fonction
	11-30	2700°K
	31-50	3000°K
	51-70	3200°K
	71-90	3500°K
	91-110	4000°K
	111-130	4200°K
	131-150	4500°K
	151-170	5600°K
	171-190	6000°K
	191-210	6500°K
	211-230	7200°K
	231-255	8000°K
9	0-255	ZOOM
10	0-255	FOCUS

11	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
12	ROTATION DU GO BO	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-145	INDEX DE 0° A 360°
	145-150	ROTATION STOP
	151-200	ROTATION SENS HORAIRE DE LENT A RAPIDE
	201-205	ROTATION STOP
	206-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
13	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
	210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET
	235-255	PAS DE FONCTION

COLOR MODE 16 BITS

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	INTENSITE 16 BITS
3	0-255	ROUGE
4	0-255	ROUGE 16 BITS
5	0-255	VERT
6	0-255	VERT 16 BITS
7	0-255	BLEU
8	0-255	BLEU 16 BITS
9	0-255	AMBRE
10	0-255	AMBRE 16 BITS
11	0-255	LIME
12	0-255	LIME 16 BITS
13	PRESET COULEUR	
	0-10	PAS DE FONCTION
	11-20	LEE 106
	21-30	ROSCO 05
	31-40	LEE 194
	41-50	ROSCO 54
	51-60	LEE 019
	61-70	ROSCO 08
	71-80	ROSCO 89
	81-90	ROSCO 86
	91-100	LEE 213
	101-110	ROSCO 377
	111-120	ROSCO 80
	121-130	LEE 202
	131-140	LEE 328
	141-150	ROSCO 3314
151-160	LEE 101	
161-170	LEE 768	
171-255	PAS DE FONCTION	

14	CCT	
	0-10	pas de fonction
	11-30	2700°K
	31-50	3000°K
	51-70	3200°K
	71-90	3500°K
	91-110	4000°K
	111-130	4200°K
	131-150	4500°K
	151-170	5600°K
	171-190	6000°K
	191-210	6500°K
	211-230	7200°K
	231-255	8000°K
15	0-255	ZOOM
16	0-255	FOCUS
17	STROBE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
18	ROTATION DU GOBO	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-145	INDEX DE 0° A 360°
	145-150	ROTATION STOP
	151-200	ROTATION SENS HORAIRE DE LENT A RAPIDE
	201-205	ROTATION STOP
	206-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
19	CONTRÔLE	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-34	MODE LIVE
	35-59	MODE STUDIO
	60-84	MODE POWER
	85-109	COURBE DIM 0
	110-134	COURBE DIM 1
	135-159	COURBE DIM 2
	160-184	COURBE DIM 3
	185-209	COURBE DIM 4
	210-234	ZOOM / FOCUS / GOBO RESET
235-255	PAS DE FONCTION	