



Mode d'emploi MOON 3

I. Spécifications Techniques:

Nom du produit:	MOON 3
Alimentation générale:	AC 230V~ 50Hz
Lampe:	BRL 12V/ 50W
Couleurs:	Rouge, Jaune, Vert ,Bleu, Orange
Poids:	2kg
Dimensions (mm):	(L) 250 X (W) 141 X (H) 120

II. Utilisations:

1. Déballer le projecteur de sa boîte, vérifier si aucun dommage n'est visible sur l'appareil.
2. Ouvrir la trappe supérieur pour placer la lampe dans sa douille. Eviter de toucher la lampe directement avec les doigts. Déconnecter
3. Utiliser un crochet de fixation pour accrocher l'appareil sur une structure porteuse. Sécuriser la fixation à l'aide d'une élingue de sécurité.
4. Ne pas installer le projecteur auprès de matériaux inflammable.
5. Vérifier que la tension d'alimentation disponible est compatible avec celle inscrite à l'extérieur du projecteur.

III. Remplacer la lampe:

1. Déconnecter le projecteur du réseau électrique et attendre que la température externe de l'appareil baisse suffisamment pour sa manipulation.
2. Ouvrir la trappe d'accès et retirer la lampe défectueuse, remplacer la nouvelle.
3. Refermer la trappe.

IV. ATTENTION:

1. Pour éviter toute mauvaise manipulation, suivre attentivement les instructions suivantes.
2. La température ambiante en utilisation ne doit pas excéder 40°C.
3. Déconnecter l'appareil du réseau électrique et attendre que la température externe de l'appareil baisse suffisamment pour sa manipulation.
4. Pour éviter tout risqué d'électrocution, ne pas toucher les parties connecter au réseau pendant l'utilisation de l'appareil.
5. Contacter votre revendeur habituel pour toute question.
6. La lampe doit être remplacer dès que nécessaire par une autre lampe de caractéristiques identiques.
7. Ne pas couvrir l'appareil en fonctionnement.