

# Specifications Produit

**Nom:** Tapedriver  
**MODEL:** HF 160290



## Généralités

Le contrôleur Tapedriver permet le contrôle de tous type de variété de LEDs. EX: Source ponctuelle, Strip, Rideau de leds etc... Il dispose d'une mémoire permettant le redémarrage en cas de coupure d'alimentation. Toutes les fonctions sont accessibles ou modifiables du boîtier comme de la télécommande. Les connexions se font sur borniers .

## Spécifications

*Pour utilisation en intérieur*

- Temperature d'utilisation : -20-60 °C
- Alimentation: DC5V, 12V ,18V, 24V<optional> (Order goods need marking out the required voltage)
- Sortie 3 Canaux
- Type de raccordement : Anode commune
- Dimension: L121xW53xH25 mm
- Masse:255 g
- Consommation en mode statique : <1W
- Courant de sortie: <4A (par canal)
- Sortie Volt/ puissance: 5V:<60W, 12V:<144W, 24V:<288W

06/27 2014 VG1

# Specifications Produit

## Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu il répond aux dispositions réglementaires actuelles.

### Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

### Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit.

Eu égard au défaut et de la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est: CSI Starway Parc Médicis 30 Av de Pépinières 94260 Fresnes France

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garanties des vices cachés ou de non-conformité, telles que prévus aux codes civil et de la consommation Française.

## Consignes de sécurité

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

### Soyez prudent risques de chocs électriques!

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que la tension de votre installation électrique corresponde à celle requise par l'appareil.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé. Il doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.


Utiliser exclusivement un fusible de valeur identique pour son remplacement

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones Atex ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

# Specifications Produit

## External Dimension



## Connexions

Alimentation :



Couleur de cable + = Câble marron Bleu = -  
Sortie:



**Connexions de sortie** Noir → + Brun → R Jaune → G Bleu → B

# Specifications Produit

## Utilisation

1. Connecter la sortie (leds) avant l'alimentation; Vérifier les connexions avant la mise sous tension.
2. Le contrôle est exécuté par les 8 boutons du boîtier ou de la télécommande.:
  - ⏻ (1) Mise en / hors fonction;
  - ▶ (2): Play/pause permet de figer un moment.
  - S(3)+: Changement de vitesse incrémenté de 1 à chaque pression de cette touche
  - S-(4): Changement de vitesse décrétementé de 1 à chaque pression de cette touche
  - B+(5): A brightnes Luminosité incrémenté de 1 à chaque pression de cette touche
  - B-(6):: A brightnes Luminosité décrétementé.....
  - M+(7): Enregistre la patterne NO ajout de 1 à chaque pression
  - M-(8): NO. suppression de 1 à chaque pression
3. Fonctions:

No.	Patterns	Remarks	No.	Patterns	Remarks
1	Static red	Luminosité variable ,	14	Blue stroboflash	Speed and Brightness are adjustable
2	Static green		15	Purple stroboflash	
3	Static blue		16	Green stroboflash	
4	Static yellow		17	Yellow stroboflash	
5	Static purple		18	Cycan stroboflash	
6	Static cyan		19	White stroboflash	
7	Static white		20	R/B crossfade	
8	Three-color jumpy changing	Vitesse et luminosité adjustable	21	B/G crossfade	
9	Seven-color jumpy changing		22	G/R crossfade	
10	Three-color gradual changing	Vitesse variable	23	fadeout and fadein in whole	
11	Seven-color gradual changing		24	Random flashing	
12	Three-color running	Vitesse et luminosité adjustable	25	AUTO	1~24
13	Red stroboflash				

# Specifications Produit

## Application

