



ParKolor 200HD



DMX MAP

AFFECTATION DES CANAUX DMX

MODE RVB (6 Ch)

Canal	Valeur	Fonction	Instantané / Fondu	Valeur par Défaut	
1	000-255	Rouge	F	255	
2	000-255	Vert	F	255	
3	000-255	Bleu	F	255	
4	000-255	Zoom De 8° à 44.5°	F	128	
5	000-255	Macro	I	0	
6	Contrôle		I	80	
	000-010	Dim Mode Selon Menu			Maintien de la valeur pendant 3 secondes
	011-020	Dim0			
	021-030	Dim1			
	031-040	Dim2			
	041-050	Dim3			
	051-060	Dim4			
	61-100	Idle			
	101-110	Fan Silent			
	111-120	Fan Quiet			
	121-130	Fan Auto			
	131-140	Fan High			
	141-150	Fast Dimmer OFF			
	151-160	Fast Dimmer ON			
	161-200	Idle			
201-255	Reset du Zoom				

MODE HSI (6 Ch)

Canal	Valeur	Fonction	Instantané / Fondu	Valeur par Défaut	
1	000-255	Hue	F	255	
2	000-255	Saturation	F	255	
3	000-255	Intensité	F	0	
4	000-255	Zoom De 8° à 44.5°	F	128	
5	000-255	Macro	I	0	
6	Contrôle		I	80	
	000-010	Dim Mode Selon Menu			Maintien de la valeur pendant 3 secondes
	011-020	Dim0			
	021-030	Dim1			
	031-040	Dim2			
	041-050	Dim3			
	051-060	Dim4			
	61-100	Idle			
	101-110	Fan Silent			
	111-120	Fan Quiet			
	121-130	Fan Auto			
	131-140	Fan High			
	141-150	Fast Dimmer OFF			
	151-160	Fast Dimmer ON			
	161-200	Idle			
201-255	Reset du Zoom				

MODE RVBW (7 Ch)

Canal	Valeur	Fonction	Instantané / Fondu	Valeur par Défaut
1	000-255	Dimmer	F	0
2	Strobe		I	3/8
	000-005	LED OFF (voir page 12)		
	006-010	LED ON (voir page 12)		
	011-090	Strobe de lent à rapide		
	091-170	Strobe Random de lent à rapide		
171-255	Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD De lent à rapide			
3	000-255	Rouge	F	255
4	000-255	Vert	F	255
5	000-255	Bleu	F	255
6	000-255	Blanc	F	255
7	000-255	Zoom De 8° à 44.5°	F	128

MODE ENHANCED 8bits (10 Ch)

Canal	Valeur	Fonction	Instantané / Fondu	Valeur par Défaut
1	000-255	Dimmer	F	0
2	Strobe		I	3/8
	000-005	LED OFF (voir page 12)		
	006-010	LED ON (voir page 12)		
	011-090	Strobe de lent à rapide		
	091-170	Strobe Random de lent à rapide		
171-255	Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD de lent à rapide			
3	000-255	Zoom De 8° à 44.5°	F	128
4	000-255	Rouge	F	255
5	000-255	Vert	F	255
6	000-255	Bleu	F	255
7	000-255	Blanc	F	255
8	000-255	Roue de Couleur Virtuelle (voir le détail en page 18)	I	0
9	Color Time / Color Speed		F	0
	000-255	Si valeur du canal 8 entre 12 et 250		
		Fondu de 0 à 10 secondes		
	000-255	Si valeur du canal 8 entre 251 et 255		
Vitesse de rotation de lent à rapide				
10	Contrôle		I	80
	000-010	Dim Mode Selon Menu		
	011-020	Dim0		
	021-030	Dim1		
	031-040	Dim2		
	041-050	Dim3		
	051-060	Dim4		
	61-100	Idle		
	101-110	Fan Silent		
	111-120	Fan Quiet		
	121-130	Fan Auto		
	131-140	Fan High		
	141-150	Fast Dimmer OFF		
	151-160	Fast Dimmer ON		
	161-200	Idle		
201-255	Reset du Zoom			

Maintien de la valeur pendant 3 secondes

MODE ENHANCED 16bits (15 Ch)

Canal	Valeur	Fonction	Instantané / Fondu	Valeur par Défaut
1	000-65535	Dimmer	F	0
2		Dimmer Fin		
3	Strobe		I	3/8
	000-005	LED OFF (voir page 12)		
	006-010	LED ON (voir page 12)		
	011-090	Strobe de lent à rapide		
	091-170	Strobe Random de lent à rapide		
	171-255	Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD De lent à rapide		
4	000-255	Zoom De 8° à 44.5°	F	128
5	000-65535	Rouge	F	255
6		Rouge Fin		
7	000-65535	Vert	F	255
8		Vert Fin		
9	000-65535	Bleu	F	255
10		Bleu Fin		
11	000-65535	Blanc	F	255
12		Blanc Fin		
13	000-255	Roue de Couleur Virtuelle (voir le détail en page 18)	I	0
14	Color Time / Color Speed		F	0
	000-255	Si valeur du canal 8 entre 12 et 250		
		Fondu de 0 à 10 secondes		
	000-255	Si valeur du canal 8 entre 251 et 255		
Vitesse de rotation de lent à rapide				
15	Contrôle		I	80
	000-010	Dim Mode Selon Menu		
	011-020	Dim0		
	021-030	Dim1		
	031-040	Dim2		
	041-050	Dim3		
	051-060	Dim4		
	61-100	Idle		
	101-110	Fan Silent		
	111-120	Fan Quiet		
	121-130	Fan Auto		
	131-140	Fan High		
	141-150	Fast Dimmer OFF		
	151-160	Fast Dimmer ON		
161-200	Idle			
201-255	Reset du Zoom			

Maintien de la valeur pendant 3 secondes

TABLE CANAL 8 OU 13

DMX	Couleur
0	RGBW MAX
1	Blanc 10000° K
2	Blanc 8000° K
3	Blanc 6500° K
4	Blanc 5600° K
5	Blanc 5000° K
6	Blanc 4500° K
7	Blanc 4000° K
8	Blanc 3200° K
9	Blanc 3000° K
10	Blanc 2700° K
11	Rouge
↕	
51	Jaune
↕	
91	Vert
↕	
171	Bleu
↕	
211	Magenta
↕	
250	Rouge
251	Idle
252	Rotation de la roue couleurs virtuelle >>
253	
254	Rotation de la roue couleurs virtuelle <<
255	

RGB (6 Ch)

Channel	Value	Function	Instant / Fade	Default Value	
1	000-255	Red	F	255	
2	000-255	Green	F	255	
3	000-255	Blue	F	255	
4	000-255	Zoom from 8° to 44.5°	F	128	
5	000-255	Macro	I	0	
6	Control		I	80	
	000-010	Dim Mode (Follow Menu)			Hold value for 3 seconds
	011-020	Dim0			
	021-030	Dim1			
	031-040	Dim2			
	041-050	Dim3			
	051-060	Dim4			
	61-100	Idle			
	101-110	Fan Silent			
	111-120	Fan Quiet			
	121-130	Fan Auto			
	131-140	Fan High			
	141-150	Fast Dimmer OFF			
	151-160	Fast Dimmer ON			
161-200	Idle				
201-255	Zoom Reset				

HSI (6 Ch)

Channel	Value	Function	Instant / Fade	Default Value	
1	000-255	Hue	F	255	
2	000-255	Saturation	F	255	
3	000-255	Intensity	F	0	
4	000-255	Zoom from 8° to 44.5°	F	128	
5	000-255	Macro	I	0	
6	Control		I	80	
	000-010	Dim Mode (Follow Menu)			Hold value for 3 seconds
	011-020	Dim0			
	021-030	Dim1			
	031-040	Dim2			
	041-050	Dim3			
	051-060	Dim4			
	61-100	Idle			
	101-110	Fan Silent			
	111-120	Fan Quiet			
	121-130	Fan Auto			
	131-140	Fan High			
	141-150	Fast Dimmer OFF			
	151-160	Fast Dimmer ON			
	161-200	Idle			
201-255	Zoom Reset				

RGBW (7 Ch)

Channel	Value	Function	Instant / Fade	Default Value
1	000-255	Dimmer	F	0
2	Strobe		I	3/8
	000-005	LED OFF (check page 29)		
	006-010	LED ON (check page 29)		
	011-090	Strobe from slow to fast		
	091-170	Random strobe from slow to fast		
	171-255	Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast		
3	000-255	Red	F	255
4	000-255	Green	F	255
5	000-255	Blue	F	255
6	000-255	White	F	255
7	000-255	Zoom from 8° to 44.5°	F	128

MODE ENHANCED 8bits (10 Ch)

Channel	Value	Function	Instant / Fade	Default Value
1	000-255	Dimmer	F	0
2	Strobe		I	3/8
	000-005	LED OFF (check page 29)		
	006-010	LED ON (check page 29)		
	011-090	Strobe from slow to fast		
	091-170	Random strobe from slow to fast		
	171-255	Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast		
3	000-255	Zoom from 8° to 44.5°	F	128
4	000-255	Red	F	255
5	000-255	Green	F	255
6	000-255	Blue	F	255
7	000-255	White	F	255
8	000-255	Virtual Color Wheel (see details on page 35)	I	0
9	Color Time / Color Speed		F	0
	000-255	If value of channel 8 between 12 and 250		
		Fade from 0 to 10 seconds		
	000-255	If value of channel 8 between 251 and 255		
Rotation speed from slow to fast				
10	Control		I	80
	000-010	Dim Mode (Follow Menu)		
	011-020	Dim0		
	021-030	Dim1		
	031-040	Dim2		
	041-050	Dim3		
	051-060	Dim4		
	61-100	Idle		
	101-110	Fan Silent		
	111-120	Fan Quiet		
	121-130	Fan Auto		
	131-140	Fan High		
	141-150	Fast Dimmer OFF		
	151-160	Fast Dimmer ON		
	161-200	Idle		
201-255	Zoom Reset			

Hold value for 3 seconds

MODE ENHANCED 16bits (15 Ch)

Channel	Value	Function	Instant / Fade	Default Value	
1	000-65535	Dimmer	F	0	
2		Dimmer Fine			
3	Strobe		I	3/8	
	000-005	LED OFF (check page 29)			
	006-010	LED ON (check page 29)			
	011-090	Strobe from slow to fast			
	091-170	Random strobe from slow to fast			
	171-255	Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast			
4	000-255	Zoom from 8° to 44.5°	F	128	
5	000-65535	Red	F	255	
6		Red Fine			
7	000-65535	Green	F	255	
8		Green Fine			
9	000-65535	Blue	F	255	
10		Blue Fine			
11	000-65535	White	F	255	
12		White Fine			
13	000-255	Virtual Color Wheel (see details on page 35)	I	0	
14	Color Time / Color Speed		F	0	
	000-255	If value of channel 13 between 12 and 250			
		Fade from 0 to 10 seconds			
	000-255	If value of channel 13 between 251 and 255			
Rotation speed from slow to fast					
15	Contrôle		I	80	
	000-010	Dim Mode (Follow Menu)			Hold value for 3 seconds
	011-020	Dim0			
	021-030	Dim1			
	031-040	Dim2			
	041-050	Dim3			
	051-060	Dim4			
	61-100	Idle			
	101-110	Fan Silent			
	111-120	Fan Quiet			
	121-130	Fan Auto			
	131-140	Fan High			
	141-150	Fast Dimmer OFF			
	151-160	Fast Dimmer ON			
161-200	Idle				
201-255	Zoom Reset				

CHANNEL 8 OR 13 TABLE

DMX	Color
0	RGBW MAX
1	White 10000° K
2	White 8000° K
3	White 6500° K
4	White 5600° K
5	White 5000° K
6	White 4500° K
7	White 4000° K
8	White 3200° K
9	White 3000° K
10	White 2700° K
11	Red
↕	
51	Yellow
↕	
91	Green
↕	
171	Blue
↕	
211	Magenta
↕	
250	Red
251	Idle
252	Virtual color wheel rotation >>
253	
254	Virtual color wheel rotation <<
255	

STARWAY

22 Rue Edouard Buffard

77144 Montevrain

France

Tél. : +33 (0)820 230 007

Fax : +33 (0)1 46 15 47 16

