



# KEPLER<sup>350</sup>



*DMX*

## MODE STANDARD - 20 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	0-255	INTENDISTE FINE
3	<b>STROBE</b>	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
4	0-255	CYAN
5	0-255	MAGENTA
6	0-255	JAUNE
7	<b>MACROS COULEUR</b>	
	0-19	PAS DE FONCTION
	20-21	2700° K
	22-23	3200° K
	24-25	3500° K
	26-27	4000° K
	28-29	4500° K
	30-31	5000° K
	32-33	5400° K
	34-35	5600° K
	36-37	6000° K
	38-39	6500° K
	40-41	6800° K
	42-43	LEE 106
	44-45	LEE194
	46-47	LEE 109
	48-49	ROSCO 08
	50-51	LEE 213
	52-53	ROSCO 80
	54-55	LEE 202
56-57	LEE 328	
58-59	ROSCO 3314	
60-61	LEE 101	
62-63	LEE 768	
64-255	MACROS CYM	

8	<b>ROUE DE COULEURS</b>	
	0-7	BLANC
	8-15	COULEUR 1
	16-23	COULEUR 2
	24-31	COULEUR 3
	32-39	COULEUR 4
	40-47	COULEUR 5
	48-55	COULEUR 6
	56-63	COULEUR 7
	64-191	ROTATION DE LA ROUE INDEXEE
	192-222	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	223-224	ROTATION STOP
	225-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
9	0-255	<b>ROUE DE COULEUR FINE</b>
10	<b>GOBOS ROTATIFS</b>	
	0-10	OPEN
	11-18	GOBO 1
	19-26	GOBO 2
	27-34	GOBO 3
	35-42	GOBO 4
	43-50	GOBO 5
	51-58	GOBO 6
	59-66	GOBO 7
	67-74	GOBO 1 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	75-82	GOBO 2 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	83-90	GOBO 3 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	91-98	GOBO 4 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	99-106	GOBO 5 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	107-114	GOBO 6 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	115-122	GOBO 7 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	123-127	OPEN
	128-190	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
191-192	ROTATION STOP	
193-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	
11	<b>ROTATION DES GOBOS</b>	
	0-120	INDEXATION 0° A 360°
	121-127	STOP
	128-210	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	211-215	STOP
216-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	
12	<b>ROUE D'EFFET</b>	
	0-255	INSERTION
13	<b>ROTATION DE LA ROUE D'EFFET</b>	
	0-10	PAS DE FONCTION
	11-131	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	132-134	STOP
	135-255	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE

14	<b>PRISME</b>	
	<b>0-10</b>	PAS DE FONCTION
	<b>11-155</b>	INDEXATION 0° A 360°
	<b>156-157</b>	STOP
	<b>158-205</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	<b>206-207</b>	STOP
	<b>208-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
15	<b>FROST</b>	
	<b>0-100</b>	PAS DE FONCTION
	<b>101-255</b>	FROST 0% A 100%
16	<b>0-255</b>	<b>ZOOM 0% A 100%</b>
17	<b>0-255</b>	<b>FOCUS</b>
18	<b>0-255</b>	<b>FOCUS FINE</b>
19	<b>AUTO FOCUS</b>	
	<b>0-12</b>	PAS DE FONCTION
	<b>13-39</b>	5M
	<b>40-66</b>	7M
	<b>67-93</b>	9M
	<b>94-120</b>	11M
	<b>121-147</b>	13M
	<b>148-174</b>	15M
	<b>175-201</b>	17M
	<b>202-228</b>	19M
<b>229-255</b>	21M	
20	<b>CONTRÔLE</b>	
	<b>0-15</b>	IDLE
	<b>16-39</b>	DIM 4 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>40-63</b>	DIM 3 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>64-87</b>	DIM 2 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>88-111</b>	DIM 1 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>112-135</b>	DM OFF (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>136-159</b>	RESET TOTAL (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>160-183</b>	RESET COULEUR (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>184-207</b>	RESET GOBO (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>208-231</b>	RESET OPTIQUE (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
<b>232-255</b>	PAS DE FONCTION	

## MODE BASIC - 17 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	0-255	INTENSITE
2	<b>STROBE</b>	
	0-9	PAS DE FONCTION
	10-99	STROBE DE LENT A RAPIDE
	100-109	PAS DE FONCTION
	110-179	EFFET ECLAIR DE LENT A RAPIDE
	180-189	PAS DE FONCTION
	190-255	STROBE RANDOM
3	0-255	<b>CYAN</b>
4	0-255	<b>MAGENTA</b>
5	0-255	<b>JAUNE</b>
6	<b>MACROS COULEUR</b>	
	0-19	PAS DE FONCTION
	20-21	2700° K
	22-23	3200° K
	24-25	3500° K
	26-27	4000° K
	28-29	4500° K
	30-31	5000° K
	32-33	5400° K
	34-35	5600° K
	36-37	6000° K
	38-39	6500° K
	40-41	6800° K
	42-43	LEE 106
	44-45	LEE194
	46-47	LEE 109
	48-49	ROSCO 08
	50-51	LEE 213
	52-53	ROSCO 80
	54-55	LEE 202
	56-57	LEE 328
58-59	ROSCO 3314	
60-61	LEE 101	
62-63	LEE 768	
64-255	MACROS CYM	

7	<b>ROUE DE COULEURS</b>	
	<b>0-7</b>	BLANC
	<b>8-15</b>	COULEUR 1
	<b>16-23</b>	COULEUR 2
	<b>24-31</b>	COULEUR 3
	<b>32-39</b>	COULEUR 4
	<b>40-47</b>	COULEUR 5
	<b>48-55</b>	COULEUR 6
	<b>56-63</b>	COULEUR 7
	<b>64-191</b>	ROTATION DE LA ROUE INDEXEE
	<b>192-222</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	<b>223-224</b>	ROTATION STOP
	<b>225-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
8	<b>GOBOS ROTATIFS</b>	
	<b>0-10</b>	OPEN
	<b>11-18</b>	GOBO 1
	<b>19-26</b>	GOBO 2
	<b>27-34</b>	GOBO 3
	<b>35-42</b>	GOBO 4
	<b>43-50</b>	GOBO 5
	<b>51-58</b>	GOBO 6
	<b>59-66</b>	GOBO 7
	<b>67-74</b>	GOBO 1 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>75-82</b>	GOBO 2 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>83-90</b>	GOBO 3 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>91-98</b>	GOBO 4 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>99-106</b>	GOBO 5 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>107-114</b>	GOBO 6 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>115-122</b>	GOBO 7 EFFET SHAKE DE LENT A RAPIDE
	<b>123-127</b>	OPEN
	<b>128-190</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
<b>191-192</b>	ROTATION STOP	
<b>193-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	
9	<b>ROTATION DES GOBOS</b>	
	<b>0-120</b>	INDEXATION 0° A 360°
	<b>121-127</b>	STOP
	<b>128-210</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	<b>211-215</b>	STOP
<b>216-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	
10	<b>ROUE D'EFFET</b>	
	<b>0-255</b>	INSERTION
11	<b>ROTATION DE LA ROUE D'EFFET</b>	
	<b>0-10</b>	PAS DE FONCTION
	<b>11-131</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	<b>132-134</b>	STOP
<b>135-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE	

12	<b>PRISME</b>	
	<b>0-10</b>	PAS DE FONCTION
	<b>11-155</b>	INDEXATION 0° A 360°
	<b>156-157</b>	STOP
	<b>158-205</b>	ROTATION SENS HORAIRE DE RAPIDE A LENT
	<b>206-207</b>	STOP
	<b>208-255</b>	ROTATION SENS ANTI HORAIRE DE LENT A RAPIDE
13	<b>FROST</b>	
	<b>0-100</b>	PAS DE FONCTION
	<b>101-255</b>	FROST 0% A 100%
14	<b>0-255</b>	<b>ZOOM 0% A 100%</b>
15	<b>0-255</b>	<b>FOCUS</b>
16	<b>AUTO FOCUS</b>	
	<b>0-12</b>	PAS DE FONCTION
	<b>13-39</b>	5M
	<b>40-66</b>	7M
	<b>67-93</b>	9M
	<b>94-120</b>	11M
	<b>121-147</b>	13M
	<b>148-174</b>	15M
	<b>175-201</b>	17M
	<b>202-228</b>	19M
<b>229-255</b>	21M	
17	<b>CONTRÔLE</b>	
	<b>0-15</b>	IDLE
	<b>16-39</b>	DIM 4 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>40-63</b>	DIM 3 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>64-87</b>	DIM 2 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>88-111</b>	DIM 1 (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>112-135</b>	DM OFF (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>136-159</b>	RESET TOTAL (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>160-183</b>	RESET COULEUR (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>184-207</b>	RESET GOBO (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
	<b>208-231</b>	RESET OPTIQUE (Actif après un maintient de la valeur 3 sec)
<b>232-255</b>	PAS DE FONCTION	